

### 1 事象

壁コンセントが焼損（熱い・変色している・焦げ臭い）している。

電源プラグが焼損（熱い・変色している・焦げ臭い）している。



### 2 原因

頻繁な電源プラグの抜き差し

湿気の多いところ、水などがかかり易いところでの使用

ホコリの付着



### 3 メンテナンスしないとうなる

電源プラグ、壁コンセントの破損により、火災に繋がる可能性があります。

### 4 対応

直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。

### 5 メンテナンススケジュール(目安)

最低1回/年は点検しましょう。(目安)