

早めの取替えをおすすめします！

1 事象

作動テストしても警報音が鳴らない。
誤作動する。



2 原因

- 〈電池式の場合〉 電池切れ
- 〈AC100Vの場合〉 配線異常
- 〈ワイヤレス連動式の場合〉 停電

【誤作動する】

- 調理時の煙
- 加熱器などからの蒸気や湿気
- くん煙式殺虫剤
- スプレー式殺虫剤
- 結露
- 小さい虫やホコリ
- 〈ワイヤレス連動式の場合〉 家電製品やOA機器のノイズ

3 メンテナンスしないとこうなる

もしもの時に、正常に作動しなくなり、火災に気づくのが遅れる、もしくは気づかない。

4 対応

取扱説明書にしたがってお手入れしてください。

5 メンテナンススケジュール(目安)

取扱説明書にしたがって6ヶ月に1回以上の自主点検とお手入れをしてください。
長期間で使用（10年経過）の場合は買い替えをご検討ください。