

1 事象

①使用時に焦げた臭いがする



②スイッチ（リモコン）を入れても強弱などのコントロールができない。



③フィルター・パネルが外れかけている



④ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則である



2 原因

モーターや電装部品の故障、取り付け部の緩み・劣化。

3 メンテナンスしないとうなる

事象①②④ 発煙や発火になることがあります。

事象③ 落下事故や調理物の飛散などの火傷や火災事故につながる可能性があります。

4 対応

①②④直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。

③ご使用は避け、住宅メーカーに点検を依頼してください。

下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

5 メンテナンススケジュール(目安)

