

ガスの 復旧方法

ガスが出なくなるのは様々な原因があります。
あせらず冷静に対処しましょう。

まずは確認！ ガス漏れの時は即連絡！

ガス漏れの疑いもありますので、ガス栓の誤開放、ゴム管のはずれがないか、ガス臭くないかを十分ご確認ください。もし、ガス臭い場合は、すぐにガス会社（ガス漏れ専用電話）へご連絡ください。

赤い表示ランプが点滅していればガスが遮断されています！



赤い表示ランプが点滅していればガスが遮断されています。マイコンメーターのこの表示ランプが赤く点滅しているかどうかご確認ください。

震度5相当の地震・多量のガス漏れ・ガス圧力の低下・ガスが長時間流量の変動なく流れた場合はガスが遮断されます。

復帰ボタン

ガスメーターの表示ランプが赤く点滅している時の ガスの復旧作業はこちら

- ① 全てのガス栓・器具栓を閉めてください。屋外の機器も忘れずに。使っていないガス栓は閉まっていることをご確認ください。この時メーターガス栓は閉めないでください。
- ② 復帰ボタンキャップをはずします（キャップのないメーターもあります）。
- ③ 復帰ボタンを止まるまで強く押しランプの点灯（1～3秒）を確認したら、すぐ手を離してください。
- ④ 約3分間お待ちください（この間にガス機器の消し忘れなどがないか確認しています）。表示ランプの点灯が終わるとガスが使えます。
最後に復帰ボタンキャップを取り付けます。高所設置で復帰レバーが取り付けられている場合、復帰レバーが止まるまで強く押し、表示ランプが点灯したらすぐ棒などを離してください。
なお、ひも付きの復帰レバーの場合は、ひもを復帰レバーが止まるまで引いてください（ランプがチカチカと点灯します）。



3分経過後も、ガスが止まったままで表示ランプが点滅している場合は、ガス機器の止め忘れやガス漏れが考えられますので、もう一度ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないかご確認ください。ガス栓の閉め忘れがあった場合は、そのガス栓を閉めてから、もう一度復帰の手順に従って操作してください。

※正常に復帰しない場合や不明な点がある場合は、ガス会社お客様センターへご連絡ください。